

## La Souris

Vue de dessus



Clic gauche

Roulette de défilement

Clic droit

Vue de dessous



Ouverture du logement

Boule de positionnement

Les boutons de « clic » permettent d'activer une fonction dans un menu, ou de fixer le curseur à un endroit donné.

La roulette de défilement (optionnelle) permet d'accélérer le déplacement d'un document sur l'écran, ou d'activer une fonction de zoom dans certains logiciels de visualisation d'images..

La boule de positionnement détecte les mouvements de la souris et déplace le curseur en conséquence.

Cette boule est maintenant souvent remplacée par un **rayon infra rouge**, ce qui évite les encrassements.

*Attention : les souris infra rouges sans fil sont de grosses consommatrices de piles. Préférez leur une souris infra rouge avec fil.*

Pour nettoyer la boule, il faut ouvrir son logement pour la faire sortir, puis souffler dans le logement et enlever délicatement les traces de saleté sur la boule (ne pas mettre les doigts dans le logement !).

## LES COMPOSANTS MATERIELS DE L'ORDINATEUR

PEM001-05



Dans la souris sans fil, la boule de positionnement est remplacée par un rayon infrarouge qui analyse les déplacements sur le support (vous pouvez vous passer d'un tapis de souris si celle-ci n'est pas posée sur du verre ou sur une glace : il faut que le support ait quelques irrégularités).