

Outre les manettes de jeu « joysticks » (mais attention à ne pas confondre votre ordinateur avec une console de jeu !), il peut être intéressant de pouvoir connecter des petits appareils permettant la mobilité.

Les clés USB

Un premier accessoire de plus en plus répandu est la « Clé USB » qui est une mémoire électronique qui se connecte sur une sortie USB de votre ordinateur. Cette clé fonctionne comme un disque supplémentaire et vous permet de mémoriser un grand nombre de données (dépendant de la taille de cette mémoire) et de les emporter avec vous pour les transférer sur un autre ordinateur.

Cette clé est de petite taille (inférieurs à une boîte d'allumettes) et donc très commode à transporter et sa capacité de stockage peut atteindre plusieurs Giga Octets

Clé « n position « fermée »



Clé en position « ouverte »



Les cartes mémoire

Un autre accessoire très répandu avec la diffusion des appareils de photo numériques est la carte flash. Différents types de cartes existent sur le marché.

Comme la clé USB, ces cartes se comportent comme un disque annexe.



Compact Flash

SD

Micro SD



Si votre ordinateur comporte un lecteur de cartes (ce qui est de plus en plus souvent le cas), vous pouvez introduire cette carte dans le lecteur et visionner instantanément vos photos, sans passer par un autre logiciel que l'Explorateur Windows.

« Suivez la Flèche »

Si vous utilisez un ordinateur portable, il vous faudra vraisemblablement un adaptateur qui permet d'insérer la carte dans le lecteur « PCMCIA ».



A défaut, vous pouvez faire l'acquisition d'un lecteur universel dans lequel vous pourrez insérer votre carte mémoire et effectuer le branchement sur un port USB2

